

INS584-5

Apps for iPhone[®] & iPad[®]

Apps for Android[™]

Android is a trademark of Google Inc.



iPhone® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad[®] is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.





The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License

Tartalom

Tartalom2
Áttekintés3
Bejelentkezés3
Jellemzők és funkciók3
Hardver követelmények4
Központ panelek4
Kommunikációs eszközök5
Konfiguráció opciók5
Szükséges adatok5
Bejelentkezés5
Beállítások6
Beállítások7
Helyszín hozzáadása9
Helyszín részletek10
Csatlakozás a helyszínhez13
Helyszín kiválasztása13
Csatlakozási opciók13
Egyszerű élesítés opciók16
Értesítések (Push Notifications) és riasztások18
További menüpontok18
Feljegyzések19

Áttekintés

A Texecom applikáció iOS és Android operációs rendszerű eszközökre telepíthető. Az útmutató képekkel segíti és részletezi a szükséges beállításokat.

NOTE A képek iOS operációs rendszerű készülékről készültek. Az iOS újabb változatainál és az Android különböző változatainál ezek eltérhetnek.

Beállítások szerkesztése

iOS 7< Húzza balra vagy tartsa nyomva a beállításhoz az ügyfelet, a feluró ablakban jelenik meg a szerkesztés mer	Húzza balra a beállításhoz az ügyfelet, jobb oldalon látható lesz a szerkesztés	(Edit) menu.
	Húzza balra vagy tartsa nyomva a beállításhoz az ügyfelet, a feluró ablakban	elenik meg a szerkesztés menü.
AndroidTartsa nyomva az ügyfelet, a feluró ablakban jelenik meg a szerkesztés menü.	Tartsa nyomva az ügyfelet, a feluró ablakban jelenik meg a szerkesztés menü	

Bejelentkezés

Felhasználónév: Master

Jelszó: 123456

Jellemzők és funkciók

Főbb jellemzők

	SmartKey™	Keypad	Engineer
Jellemző	 (i) (i)	Texecom 1 2 2 3 4 4 2 3 4 7 0 3 9 7 0 3 3 7 0 3 3	
Bekapcsolás, kikapcsolás, törlés	\checkmark	1	1
Virtuális kezelő	×	1	\checkmark
Kimenet vezérlés	\checkmark	1	✓
X10 vezérlés	\checkmark	1	\checkmark
Max. 3 helyszín	\checkmark	1	\checkmark
Max. 9 helyszín	×	✓	✓
Korlátlan helyszín	×	×	✓
25 eseményt mutat	✓	/	✓
Korlátlan eseményt mutat	×	×	✓
Kamera illeszthető	✓	✓	✓
PTZ kamera vezérlés	✓	✓	✓
Értesítések (Push Notifications)	1	✓	1
Email küldés	1	✓	1
Felolvasás opció	✓	✓	✓
Egyszerű élesítés	✓	✓	✓
Zóna állapot	×	×	✓
Antikód törlés	×	×	✓
Titkosított UDL kód	×	×	✓
URL hozzáférés	×	×	✓

SmartKey™ applikáció jellemzők (már nem lehet letölteni!)

- Élesítés, részélesítés, kikapcsolás és törlés a rendszeren.
- 8 db kimenet vezérlése (a központ határozza meg a számát).
- Terület kiválasztás a kijelző alsó részének segítségével.
- Egyszerű élesítés funkció.
- Indító képernyő választható.
- Belépés ujjlenyomattal*
- X10 vezérlés.
- Maximum 3 helyszín.
- Utolsó 25 bejegyzés az eseménytárból.
- Kamera képek megtekintése és mentés képként.
- PTZ kamera vezérlés.
- Értesítések (Push Notifications).
- Email értesítések.
- Riasztások és értesítések (Push Notification) felolvasása.

*Csak az iOS8 eszközöknél, az integrált ujjlenyomat olvasóval.

Keypad applikáció további jellemzők

A **SmartKey™** applikáció funkciói az alábbiakkal kiegészítve:

- Virtuális kezelő
- Maximum 9 helyszín.

Engineer applikáció további jellemzők

A **SmartKey™** és **Keypad** applikáció funkciói az alábbiakkal kiegészítve. Az alkalmazást a teljeskörű használathoz fel kell oldani (unlock), csak utána érhető el az összes funkció.

- Üzenetküldés a kezelőre*
- Panel állapot
 - Központ típus, firmware verzió, feszültség és áramérték kijelzése.
- Az eseménytárból letölthető események száma programozható.
- Zóna állapot és zóna kiiktatás.
- Eszközök.
 - Anti-kód törlés, SmartKey™ területek, titkosított UDL kód generálás (akkor lehet használni, ha a felhasználónak nem kell kiadni az UDL kódot).
 - A helyszínek száma korlátlan.
- URL beállítások.
 - o Hozzáadhat négy URL-t helyszínenként, lehet ez például egy DVR elérhetősége a helyszínen.
- Zóna állapot.
 - Csak azok lesznek láthatók amihez a felhasználó a terület hozzárendelése alapján jogosult.



Please note that this app has been designed to be used by installation engineers. Access to the Tools Menus, Engineer Login, Hiding of passwords & **SmartKey™** Area assigning are only available when the App is Unlocked. To unlock the app, go to Settings, Help and select 'Unlock App' then follow the instructions on the screen. Unlocking of the app will only be allowed once company validation has been performed. The App will still function as an advanced user App if it is not unlocked.

*Csak iOS.

Hardver követelmények

Központ panelek

A Texecom applikáció a **Premier** és **Premier Elite**[™] központokkal az alábbi táblázat szerint. A központ típus és verzió megtekintéséhez nyomja meg a ⓐⓐⓐ ④ </sup> gombokat az LCD kezelőn.

Panel	Firmware verzió	<i>SmartKey</i> ™ App	Keypad App	Engineers App
Premier Elite ™ (minden típus) (640-nél csak az első 16 terület)	V1.00>	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Premier 24*	N/A	×	×	×
Premier 48/88/168	V8.14>	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Premier 48/88/168	V8.13<	✓ ^{**}	\checkmark	\checkmark
Premier 640	TBC	×	×	×
Premier 412/816	N/A	✓**	\checkmark	\checkmark

Texecom applikáció

Premier 832	N/A	✓**	\checkmark	\checkmark
Veritas (minden típus)	N/A	N/A	N/A	N/A
* Dromior 24 coros üzemmédhan működik	az ártosítások nom működnol	kabban az üzammádhan		

*Premier 24 soros üzemmódban működik, az értesítések nem működnek ebben az üzemmódban.

A központ firmware verzió határozza meg a **SmartKey™ működését, a telepítőnek kell a **SmartKey™-t** a területhez hozzárendelnie. Ez a funkció csak a feloldás után érhető el az Engineers applikációban.

Kommunikációs eszközök

Az applikáció használatához olyan kommunikációs modulra van szükség ami alkalmas a TCP/IP kommunikációra:

- Texecom *Premier Elite*[™] *ComIP* modul
- Texecom *Premier Elite*[™] *ComWiFi* modul
- Texecom Premier Elite™ ComGSM modul GPRS módban fix IP címes SIM kártyával (Magyarországon ez a készülék nem alkalmas az
 IP kommunikációra).

MOTE Az applikáció CSAK a Texecom Premier Elite™ ComIP modullal és a Texecom Premier Elite™ ComWiFi modullal kompatibilis!

Konfiguráció opciók

Az útmutatóban használt képernyőképek olyan opciókat jeleníthetnek meg, amelyek nem minden esetben érhetők el az Ön alkalmazásának verziójában. Az útmutatóban található képernyőképek iOS készülékből származnak, Android készüléknél eltérések lesznek.

A központ programozása és a router beállítása nem része az útmutatónak, ehhez a ComIP leírásában talál információkat.

Szükséges adatok

A központhoz való csatlakozáshoz, az alábbi adatok szükségesek. Ebben a rendszer telepítője tud segíteni Önnek.

- IP cím
- Port szám
- UDL kód vagy titkosított UDL kód
- Felhasználói kód
- Felhasználói kód sorszáma
- A távoli eléréshez, az értesítéshez/Email küldéshez a routeren a Port fordítást (Forwarding) engedélyezni kell.
- A központon **engedélyezni kell** a kommunikációt a *Texecom* szerverhez.

Amennyiben az összes szükséges információ a rendelkezésére áll, és a fenti beállítások/programozások megtörténtek a következőket tegye:



Indítsa el az alkalmazást.

Bejelentkezés

Felhasználónév = Master

Jelszó = **123456**

Írja be a **felhasználónevet** és a **jelszót**, majd nyomja meg a

gombot.

Login

A következő lépésben csatlakozni fog az interneten keresztül a szerverhez. Az applikáció bejelentkezik a szerverre és letölti a nyilatkozatot amit el kell fogadnia mielőtt folytatná.

Bejelentkezési ablak	Nyilatkozat	Új kinézet	_
Login	CLogin Disclaimer	Login	 A nyilatkozatot el kell foga uténa tudia falutatai
Enter your login details	SUMMARY OF TERMS	Enter your login details	 Az Új kinézet ablak jeleni
User Name	The SmartKeyTM, Keypad and	User Name	Amennyibe értesítéseket
Master	to arm, part arm, disarm and reset		Notifications) szeretne ka
Password	your alarm system.	F Do you want to change to the new	állítsa be
Login	These terms and conditions relate to the App and govern your use of the App with Texecom Limited (Us, Our, We, or Texecom).	layout? Changing to the new layout will also enable new features including Push Notifications and IP Camera support. Please note that in order for the push notification service to work, you will need to contact your alarm	
Itt nyomja meg	The App currently only works on compatible devices running Android V2.2 and above and iOS 7 and above. We may change the version of the operating system the App works with at any time. Some features may not be available on all platforms or operating systems, visit our website at www.texe.com	company to program your control panel to send notifications. Yes No	
	Accept Decline		

Az applikáció frissítése után a meglévő helyszín konvertálható, ha nem működne. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyőt 5 mp-re a Login gomb alatt. A felhasználónevet és a jelszót be kell írni (helyesen) ahhoz, hogy a feladatot helyesen végrahajtsa az applikáció.

Beállítások

A beállítások menübe a gomb megnyomásával lehet belépni (jobb felső sarok). Ezek a menüpont az applikáció általános beállítása és nem a helyszínre vonatkozó beállítás.

r 🗸 Logii	Home	iyo (¢)
ľ,	Connect to Site	>
	My Sites	>
$\boldsymbol{\varkappa}$	Tools	>
((۲	Alarms	
Þ	Cameras	
	Open URL	

Általános beállítások képernyő



Beállítások

Bejelentkezés

K Back Login		< Back	Login
User Name	Master	User Nam	e
Password	123456	Password	
Remember Me		Remembe	r Me

Megjelenés

New Layout Basic Arming	
Basic Arming	
Basic Keypad	
Number Of Log Events	100

Password	•••••
Remember Me	

Master

Bejelentkezésre vonatkozó beállítások.

- Felhasználó név megváltoztatása
- Jelszó megváltoztatása
- Jegyezz meg! engedélyezése/tiltása
- A jelszó elrejtése opció csak a feloldás után és kizárólag az Engineer applikációban működik.

- Kezdő képernyő
 - Kiválaszthatja, hogy melyik menübe lépjen a bejelentkezés után 0
- Új kinézet
 - Kiválaszthatja, hogy az Új vagy a Régi kinézetet használja. Az Új kinézetet kell 0 választani, amennyiben értesítéseket szeretne kapni.
- Egyszerű élesítés
 - A bekapcsolása a **SmartKey**[™] és a **Kimenetek** ablakot fogja megváltoztatni. 0 Részletek a 16. oldalon.
- Egyszerű kezelő
 - Engedélyezi az egyszerű grafikus kezelő felületet (not available on iPad) 0 Események száma
 - Csak az Engineer applikációban, írja be a letöltendő események számát. 0

Visszajelzések



Az opciókat be- vagy kikapcsolhatja igénye szerint.

- Gomb hang
- Gomb rezgés
- Gomb érintés
- Belépési, kilépési és riasztási hang
 - Ha bekapcsolja, hangvisszajelzést fog kapni a mobil eszközén. 0
- Riasztások felolvasása
 - Felolvassa a riasztási eseményt 0
- Értesítések felovasása
 - Felolvassa az értesítést 0
- Női hag (Csak iOS és UK) •
 - Értesítések és riasztások felovasása női hangon. 0

Biztonság

Auto Login	\bigcirc
Login on Resume	\bigcirc
Fingerprint Login	\bigcirc
Hide User Code	
Hide UDL Details	\bigcirc

Figyelmeztetések

Warnings

K Back

Active Zones

Disconnecting

Automatikus bejelentkezés

- Ha engedélyezve van, kitölti a bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.
- Ismételt bejelentkezés (csak iOS)
 - Ha engedélyezve van és az applikáció háttérben fut, akkor a bejelentkezéshez újra meg kell adni a felhasználó nevet és a jelszót.
- Bejelentkezés ujjlenyomattal
 - Csak újjlenyomat olvasóval rendelkező iOS 8 eszközöknél használható.
- Felhasználói kód elrejtése
 - Elrejti a felhasználói kódszámot a helyszín beállításoknál. Csak feloldott Engineer applikációban.
- UDL kód elrejtése
 - Elrejti az UDL kódszámot a helyszín beállításoknál. Csak feloldott Engineer applikációban.
- Aktív zónák
 - Ha engedélyezve van, egy figyelmeztető ablak jelenik meg, ha élesítés közben valamelyik zóna aktív.
 - Ha tiltva van, a figyelmeztető ablak nem jelenik meg, ha élesítés közben valamelyik zóna aktív.
 - Ha a rendszer úgy van programozva, hogy az aktív zónákat kiiktatja élesítéskor, akkor a rendszer ezeket a zónákat kiiktatja (nem javasolt a használata, ha távolról élesíti a rendszert).
 - Kapcsolat bontása
 - Ha engedélyezve van, egy figyelmeztető ablak jelenik meg a kapcsolat bontása alatt.

Segítség



- Részletek
 - Az applikáció típusa és verziószáma
- Telepítési utasítások
 - Applikáció és egyéb Texecom termékek leírásai
- Nyilatkozat
 - Elolvashatja nyilatkozatot
 - Texecom honlap
 - Megnyitja a Texecom honlapját
- Texecom kapcsolat
 - Email küldési lehetőség a Texecom műszaki támogatóknak (közvetlenül a gyártónak).
- Applikáció feloldása
 - Az Engineers applikáció feloldása. A feloldás után a következő menüpontok érhetők el:
 - Eszközök
 - Mérnöki belépés
 - UDL kód elrejtése
 - Felhasználói kód elrejtése
 - Smartkey[™] területhez rendelése manuálisan

Részletek	Telepítési utasítások	Nyilatkozat	Texecom honlap
Back Help	K Back Instructions	Kack Disclaimer	< Back
App Version	Арр	SUMMARY OF TERMS	Security you can trust
Texecom Eng Version	Premier Elite	The SmartKeyTM, Keypad and Engineer Apps (the Apps) allow you	
1.0.46	Premier Series	your alarm system.	our website, you are connenting to our use of cookies. To each more about the cookies we use and how we use them, please view our privacy as policy by clobing time.
	Premier International	These terms and conditions relate to the App and govern your use of the App with Texecom Limited (Lis	Welcome Hone
	Communicators	Our, We, or Texecom).	
	Ancilliaries	The App currently only works on compatible devices running Android V2.2 and above and iOS 7 and	0.2011 Traccom Ltd, Bradwood Court, St. Chapter Way, Haningsom, Registered in Engl
	Ricochet	above. We may change the version of the operating system the App	
	Sounders	 works with at any time. Some features may not be available on all platforms or operating systems, visit our website at www.texe.com 	
		ОК	**
Texecom kapcsolat	Applikáció feloldása		
Cancel Texecom Eng Send	Kernel Back Unlock App		
To: apps@texe.com	To unlock the engineering features of this App, please send the unlock code below to:		
Cc/Bcc:	unlockann@texe.com		
Subject: Texecom Eng	Unlock Code		
	376027896		
	Once you receive your reply code back, enter this in the box below		

Helyszín hozzáadása

Beállítások szerkesztése

iOS 8>	Húzza balra a beállításhoz az ügyfelet, jobb oldalon látható lesz a szerkesztés (Edit) menü.
iOS 7<	Húzza balra vagy tartsa nyomva a beállításhoz az ügyfelet, a feluró ablakban jelenik meg a szerkesztés menü.
Android	Tartsa nyomva az ügyfelet, a feluró ablakban jelenik meg a szerkesztés menü.

Bejelentkezés után a következők szerint állítsa be:

Klikkeljen a helyszínre

Unlock App



Helyszín részletek

Helyszín

Site Name	
lome	
ite Summary	
Elite 88 V3.0.12	
Sync Clock	\bigcirc

IP beállítások

.

•

〈 Back	10003	
IP Address	3	
192.168.1.1	3	
Host Port		
10003		
Stay Conn	ected	
Update IP		\bigcirc

- Írja be a helyszín elnevezését és a további információt o Például: Otthoni riasztó, **Premier Elite 88 V3.0.12**
- Az óra szinkronizáció csak a **Premier Elite** V3- tól működik. Ha engedélyezi a funkciót, akkor a **Texecom** szerverhez fogja szinkronizálni a központot az applikáció.

- Írja be a központ belső hálózati IP címét és a port számát amihez csatlakozni szeretne. o Például: 192.168.0.100 és 10001
- Ha engedélyezi a Maradjon kapcsolatban opciót, akkor az applikáció nem bontja a kapcsolatot abban az esetben ha másik alkalmazást indít.
- Ha engedélyezi az IP frissítést, a Texecom szerver frissíti az Ön IP-címét, így távolról is tud csatlakozni a rendszerhez.

A port fordítást (forwarding) be kell állítani ahhoz, hogy a távoli elérés működjön.

UDL kódok

Back Site Name UDL Password Protected UDL Password

- Írja be az UDL kódot vagy a titkosított UDL kódot (lásd a 18. oldalon a titkosított UDL kódot).
 - Például: 1234

Felh. területek

User Code	
User Number	

- Írja be a felhasználói kódot és a felhasználói kód sorszámát.
- Például: 5678 és 1

Figyelmeztetések

🗸 Back	Site Name	\times
User Nam	e	
Texecom		
Password		
•••••	•••	
Email Add	ress	
norrply@te:	xe.com	
Account N	lumber	
	Register Account	
Device To	ken	
100		
000		

A routeren a port fordítás (Forwarding) be kell állítani ahhoz, hogy a figyelmeztetések működjenek. A központ kommunikációját be kell állítani úgy, hogy a Texecom szerverre jelentsen:

- Írjon be egy Felhasználó nevet
- Írjon be egy **Jelszót**

•

.

- Írjon be egy létező Email címet (érvényes email cím nélkül nem lehet beállítani az értesítéseket)
 - Az **Ügyfélszám** mezőt hagyja üresen
 - Klikkeljen a **Ügyfél regisztrálása** gombra

Emailben fogja megkapni a **Megerősítő kódot**; kövesse az emailben leírt utasításokat. Írja be a **Megerősítő kódot** az **Ügyfélszám** mezőbe és Klikkeljen a **Ügyfél regisztrálása** gombra. A szerver által kiosztott **Ügyfélszám** automatikusan megjelenik **Ügyfélszám** mezőben. Jegyezze fel a fenti adatokat, szükséges lehet, ha másik mobil készülékre is szeretné megkapni az értesítéseket erről a rendszerről.

Figyelmeztetés beállítása további mobil készülékre

Ahhoz, hogy a regisztrált ügyfélről egy másik mobil készülékre is érkezzenek értesítések minden adatnak azonosnak kell lennie! A Helyszín név és a Helyszín leírás adtoknak is! A Figyelmeztetések menüben írja be az összes adatot, az Ügyfélszámot is írja be, majd nyomja meg az Ügyfél regisztrálása gombot.

A központ programozásánál ügyeljen arra, hogy a leírás szerinti sorrendben történjen a beállítás. Használja a legfrissebb ComIP telepítési kézikönyvet (INS273-5).

Figyelmeztetések beállítása

Email küldés a regisztrációhoz







.

Email figyelmeztetések



Nyomja meg a 📧 gombot az email cím beállításához.

Email Ad	dress 1	
noreply@t	exe.com	
Email Ad	dress 2	
Email Ad	dress 3	
Email Ad	dress 4	

- 4 db email cím állítható be.
- Miután beírta az email címeket, lépjen vissza az előző menübe és nyomja meg az Ügyfél regisztrálása gombot.

URL beállítások

http://www.texe.com	
IBI Address 2	
http://texecom/dvr	
JRL Address 3	
http://texecom/cam2	
JRL Address 4	

Kamera beállítások



Ebben a menüben a helyszínhez tartozó URL-eket mentheti el.

- Például ez lehet a telepítő honlapja, DVR vagy IP kamera ami a helyszínen működik.
- Az itt megadott URL-ek az applikációban, külön böngészőben fognak megjelenni.

- Minden helyszínhez rendelhet kamerákat (DVR-en keresztül is), megtekintheti az élőképet és menthet a képeket, vezérelhet PTZ kamerát. A beállításhoz szükséges parancssor gyártonként és típusonként is más. További információt a kamera gyártójától (forgalmazójától) kaphat.
 - Csak akkor lehet szerkeszteni, ha engedélyezte a kamerát.
 - A mentésnél képek a mobil készüléken található Fotók album mappában lesznek tárolva.

NOTE Cameras on site are not associated with activations of the alarm system. The facility to view cameras is provided as an additional tool.

Kamera beállítások

Kamerák Back Camera s Camera 1 > Camera 2 > Camera 3 > Camera 4 >

 Minden helyszínhez 4 db kamera rendelhető.

Kamera beállítások



- Kamera elnevezése
- IP cím
- Port
- Felhasználó név
- Jelszó
 - Parancssor
 - PTZ parancssor (ha vezérelhető)
 - Az IP cím frissítés legyen bekapcsolva, így a Texecom szerverén keresztül rendelkezésére áll az aktuális külső IP cím.

Példa a kameraképekre



Csatlakozás a helyszínhez

Miután beállította az alkalmazást, csatlakozhat a helyszínhez.

Helyszín kiválasztása

- Jelentkezzen be az alkalmazásba.
- Győződjön meg arról, hogy a helyszín amihez csatlakozni szeretne ki van-e választva, a helyszín elnevezése az ablak közepén olvasható.

Csatlakozási képe	ernyő	Helyszín képerr	nyő	Ikonok
K Menu Home	•	Kenu Sites	+	
Keypad	>	Home Site Summary	•	Kiválaszt
Arming	>	Elite 48 Desk Site Summary	•	Nincs kivá
Outputs	>	10005 Site Summary		
X10 X10 Outputs	>	10004 Site Summary		
Event Log	>	Paul 88 V10.07 Site Summary		
Zone Status	>	10003 Site Summary		
Panel Status	>	ComWIFI STA		
Send Message	>			
Get Panel Text				

Csatlakozási opciók

A csatlakozási oldalon az applikáció típusától függően a következő információkat . Az állapot visszajelző a jobb felső sarokban található.



Kezelő

Az applikáció ugyanúgy használható, mint a rendszerhez kapcsolódó, helyszínen taláható kezelő. Mobil készüléktől és az operációs rendszertől függően a következő megjelenések lehetnek.



SmarKey™

A *SmartKey*[™] élesítésre, hatástalanításra, részélesítésre és törlésre használható. Ha engedélyezve van kimenet is vezérelhető.

				Szimbólum	Gombok	zció	LED				
				Szimborum	Normál mód	Kimenet mód	Sz.		Szín		Állapot
LED 1	LED 2	LED 3	LED 4		Teljes élesítés	PC kimenet 1 vezérlés*	1				Rózsaszín = csatlakozás Kék = sikeres bejelentkezés Türkiz = kimeneti mód
Back	Sma	artkey	•		Részélesítés	PC kimenet 2 vezérlés*	2			*	Piros = élesítve Villogó piros = kilépési késleltetés
(•			6	Hatástalanítás	PC kimenet 3 vezérlés*	3			*	Narancs = részélesített Villogó narancs = részélesítés folyamatban
				0	Törlés és kimeneti mód kiválasztása	Váltás normál üzemmódba.	4			*	Zöld = hatástalanítva
	Itt érin	itse meg		* Csak akkor valamint a üzemmódr	működik, ha a telepi központ panel alkalı a.	ítő programozta, mas erre az	★ KIm be é ki va állaj	enet veze s kikapcs agy be ko potát kö	érlés üzel solt állpc apcsolha veti.	mmódba ototát. A tja a kim	an a fenti színek jelentik a kimenet megfelelő gomb megnyomásával enetet. A visszajelző a kimenet

A kijelölt terület érintésével kiválaszthatja, hogy melyik területet tudja vezérelni. Csak azokat a területeket tudja vezérelni amelyek a felhasználói kódhoz hozzá vannak rendelve. A og gombok alatt lévő rész megérintésével tud a területek között váltani.

X10 Kimenetek

X10 kimenetek vezérlésére használható. A kimenetek elnevezése szerkeszthető.



K Back	Home	•
Output 1		٢
Output 2		٢
Output 3		0
Output 4		0
Output 5		0
Output 6		0
Output 7		0
Output 8		0



Írja be az elnevezést

Home	Home	
X10 Outpu	t 1 Text	
Output 1		

Eseménynapló

Luon		
11:45.48	03/03	
Area: 1 F	PROG. END	
11:45.46	03/03	
Area: 1	04 Tested OK	
11:45.43	03/03	
Area: 1 N	MANUAL TEST CALL	
11:45.39	03/03	
Area: 1 F	PROG. START	
11:45.39	03/03	
Area: 123456	78 User000 Engineer	
00:51.49	03/03	
Area: 1 A	AREA Disarmed by Mark	

- Az eseménytár utolsó eseményeit láthatja.
- A képernyő érintése megszakítja a események fogadását.
- Ha kétszer érinti meg újraindítja az események fogadását.

1	Secure	Omit
2	Secure	Omit
3	Secure	Omit
4	Secure	Omit
5	Secure	Omit
6	Secure	Omit
7	Secure	Omit
8	Secure	Omit
	F	Previous

Zóna állapot

A zónák pillanatnyi állapotát láthatja.

Panel állapot

		-
Elite 88 Panel Type	ENG	
3.00.10 Firmware Versi	LS1	
13.70 V System Voltag	e	
13.70 V		
Battery Voltage	9	
567 mA System Currer	ıt	
45 mA	t	

A központ panel típusát és állapotát láthatja.

•

Üzenet küldés (kezelőre)

Messa	ge	
Hel	10	
	Send Message	9

Csak iOS

•

 A helyszínen lévő kezelőkre küldhet üzenetet.

Panel szöveg

< Men	Home	•
Texescom	Keypad	>
8 9 6 0	Arming	>
G	Outputs	>
X10	X10 Outputs	>
	Event Log	>
2	Zone Status	>
0	Panel Status	>
•)))	Send Message	>
0	Get Panel Text	>

Csak a Premier Elite V3-tól használható, az alkalmazásba betöltheti a zónák és területek elnevezését.

•

Egyszerű élesítés opciók

Ha az **Egyszerű élesítés** opciót engedélyezi a **Kinézet menüben** akkor a **SmartKey™** megjelenése és használata megváltozik. Az előző rész a normál megjelenést mutatja. **Egyszerű élesítés** opcióval könnyen áttekinthetővé válik a több területre osztott rendszer, gyorsabb és egyszerűbb a kezelése így. Ha az **Egyszerű élesítés engedélyezve** a következők szerint működik:

Egyszerű élesítés tiltva (alap beállítás)

< Men	u Home	۰
Resecon 	Keypad	>
8 8 6 0	Smartkey	>
X10	X10 Outputs	>
	Event Log	
3	Zone Status	
0	Panel Status	
•)))	Send Message	

Egyszerű élesítés engedélyezve

< Mer	nu Home	•
Horizon 	Keypad	>
	Arming	
G	Outputs	>
X10	X10 Outputs	
	Event Log	
3	Zone Status	
0	Panel Status	
•)))	Send Message	

Élesítés

Élesítés képernyő

〈 Back	Home		•
Disarm	Full	Part	Reset
House			6
			-

- Itt láthatja a területek aktuális állapotát.
- A felső sorban található gombbal kiválasztva élesíthet, kikapcsolhat, rész élesíthet, törölhet.
- A területeket elnevezheti az applikációban.

Balra csúsztatva vagy nyomva tartva szerkeszthet



Írja be az elnevezést

K Home	Home	
Area 1 Text	1	
House		

🔊 NOTE Az élesítés lakat nem jelenik meg, ha aktív zóna van a területen.

•

Élesítés ikonok





Terület élesítve



Kimenetek

- Programozható kimenetek vezérlése (PC vezérlés típusnak kell programozni). ٠
- A vezérelhető kimenetek száma a központ típusától függ.
- A kimenetek elnevezése és az időzítése programozható.
- Ha az érték 0, a kimenet a központ programozása szerint működik.

= aktív

= inaktív

🕑 = kimeneti ikon megnyomva



Back	Home	
	٢	
Output 2		C
Output 3		C
Output 4		C
Output 5		C
Output 6		C
Output 7		0
Output 8		0

Írja be az elnevezést és a szükséges értéket



Értesítések (Push Notifications) és riasztások







Értesítés példa (Android)



Az utolsó esemény megtekintése

Connect to Site > My Sites > Tools > Alarms >	>	Connect to Site Ny Sites
My Sites > Tools > Alarms >	>	Ay Sites
Tools	>	
Alarms		ools
	>	Alarms
Cameras >		Cameras
Open URL		Open URL

Az ikon megnyomása után az utolsó eseményt látja.



További menüpontok

Regisztrált telepítőknek, az appliokáció feloldása után érhető el.

Eszközök menü

Connect to Site > My Sites > Tools > Alarms > Cameras > Open URL >	Login		~
My Sites > Tools Alarms Cameras Open URL	Co	nnect to Site	>
Tools Alarms Cameras Open URL	. Му	Sites	>
Alarms > Cameras > Open URL >	🗙 Тос	ols	
Cameras	()) Ala	arms	
Open URL	⊡1 Ca	meras	
	Ор	en URL	

Anti kód törlés

< Tools	Anticode Reset	
Enter A	nti-Code Number	
1234		
	Generate Reply Code)
4-Digit 4930	Reply (Grade 2)	
6-Digit	Reply (Grade 3)	
166802		

Titkosított UDL jelszó

Cools Encrypt UDL Password

1234	
Generate	Encrypted UDL Password
Encrypt UI	DL Password
MTIzNA==	

Feljegyzések:



Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire BB4 4PW, England.

Technical Support:

UK Customers Tel: 08456 300 600 (Calls charged at local rate from a BT landline. Calls from other networks may vary.) International Customers Tel: +44 1706 233875

Email: techsupport@texe.com

© Texecom Limited 2015

INS584-5



